

Die Kunst des Frieses

Trockenbauarbeiten müssen schnell von der Hand gehen. Fast immer steht das nächste Gewerk schon in den Startlöchern. Wie sich trotz eines solchen Zeitdrucks ein Deckenfries perfekt ausbilden lässt, zeigt der folgende Praxistipp.

Von Carmen Groschwitz



Herstellung eines Deckenfrieses mit dem VoglFriestape-Set, das aus einem Friestape, Flüssigkleber und kleinem Lammfellroller besteht

Fotos: Vogl Deckensysteme

Zur Königsdisziplin im Trockenbau zählt die Ausbildung eines Deckenfrieses – also die Herstellung eines ungelochten Abschnitts an einer gelochten Gipskartonplatte. Bei der herkömmlichen Vorgehensweise werden wie gewohnt zuerst die gelochten Gipskartonplatten an einer drucksteifen und ebenen Unterkonstruktion befestigt. Dann wird abgeklebt, damit die angrenzenden Löcher nicht mit verspachtelt werden. Anschließend wird die Spachtelmasse angerührt und mit einem Spachtel auf den Bereich aufgebracht, der später ungelocht sein soll.

Mit Friestape, Flüssigkleber und Lammfellroller kann man einen Fries schnell und sicher ausführen

Nach Einhalten der Trocknungszeit sieht man deutlich wie die Spachtelmasse eingefallen ist, weswegen der komplette Ablauf nochmals wiederholt werden muss. „Bei diesem arbeitsintensiven Vorgang kann schnell Feuchtigkeit und Schmutz eingebracht werden. Außerdem muss anschließend alles noch aufwen-

dig verschliffen werden“, schildert Benedikt Roos, Produktmanager im Hause Vogl Deckensysteme, das Prozedere.

Der Deckenhersteller hat deshalb das Friestape-Set (bestehend aus Friestape, Flüssigkleber, Lammfellroller und sämtlichen weiteren benötigten Komponenten) entwickelt. Das Tape ist in unterschiedlichen Bandbreiten erhältlich und kann beliebig kombiniert werden. Mit diesem Hilfsmittel lassen sich anspruchsvolle Deckenfriesen schnell, sicher und sauber ausbilden.

Vor dem Aufbringen des Tapes wird der Friesbereich mit einem feuchten Schwamm vom Schleifstaub befreit. Danach wird der Flüssigkleber aufgerollt und anschließend das Tape aufgelegt und angestrichen. Nochmals wird der Flüssigkleber aufgetragen und alles satt überdeckt. Trocknen lassen und fertig ist die Arbeit. Ein Nachschleifen entfällt komplett. Sämtliche benötigte und aufeinander abgestimmte Komponenten werden mit dem VoglFriestape-Set automatisch mitgeliefert und verschaffen dem Trockenbauer eine immense Zeiterparnis, einen hohen Verarbeitungskomfort sowie ein optisch absolut ansprechendes Ergebnis.